


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



Серия LX PUSH-OPEN

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса







СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА (ММ)




H95 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 95 ММ




H133 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 133 ММ



H180 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 180 ММ



РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛСТИНЕ ПЛИТЫ 16 ММ



KB – Внешняя ширина корпуса
LW – Внутренняя ширина корпуса
NL – Длина направляющих


СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА



РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА



ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА



УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ



по монтажу и регулировке
ящика серии LX

TALISMAN

