


ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



СЕРИЯ GLX (GLASS LX) СО СТЕКЛЯННЫМИ БОКОВИНАМИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса







СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА (ММ)




H95 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 95 ММ




H133 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 133 ММ




H180 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 180 ММ



РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛСТИНЕ ПЛИТЫ 16 ММ




СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА




РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА



ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА






УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ СТЕКЛА ИЗ БОКОВИН



УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



УСТАНОВКА СЕНСОРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ



ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и регулировке
ящика серии GLX

TALISMAN