


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



СЕРИЯ А

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА (ММ)


NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса



Стандартный ящик


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса




Внутренний ящик

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА (ММ)




Н84 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 84

Внутренний размер корпуса. Установочные размеры фиксаторов фасада.




Присадки под сверление для фиксаторов фасада

Фасад выдвижного ящика




Установочные размеры для крепления задней стенки




Н116 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 116 ММ

Внутренний размер корпуса. Установочные размеры фиксаторов фасада.




Присадки под сверление для фиксаторов фасада

Фасад выдвижного ящика




Установочные размеры для крепления задней стенки




Н199 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 199 ММ

Внутренний размер корпуса. Установочные размеры фиксаторов фасада.




Присадки под сверление для фиксаторов фасада


Фасад выдвижного ящика



Установочные размеры для крепления задней стенки




РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ 16 ММ




KB – Внешняя ширина корпуса
LW – Внутренняя ширина корпуса
NL – Длина направляющих

Размеры дна ящика



Размеры задней стенки ящика

Высота боковин	84 мм	Размеры задней стенки ящика	B, LW-87, 84
	116 мм		B, LW-87, 116
	199 мм		B, LW-87, 199



ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА






СХЕМА МОНТАЖА ПРОДОЛЬНОГО РЕЙЛИНГА



РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ



ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ



по монтажу и регулировке
ящика серии А

