


Серия LX

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА (ММ)


NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса



Стандартный ящик


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса



Внутренний ящик

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА (ММ)



Н95 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 95 ММ

| Внутренний размер корпуса | Установочные размеры фиксаторов фасада | Присадки под сверление для фиксаторов фасада | Установочные размеры для крепления задней стенки |
|---------------------------|--|--|--|
| | | | |

Н133 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 133 ММ

| Внутренний размер корпуса | Установочные размеры фиксаторов фасада | Присадки под сверление для фиксаторов фасада | Установочные размеры для крепления задней стенки |
|---------------------------|--|--|--|
| | | | |

Н180 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 180 ММ

| Внутренний размер корпуса | Установочные размеры фиксаторов фасада | Присадки под сверление для фиксаторов фасада | Установочные размеры для крепления задней стенки |
|---------------------------|--|--|--|
| | | | |

РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ 16 ММ

| Размеры дна ящика | Высота боковин | Размеры задней стенки ящика |
|-------------------|----------------|-----------------------------|
| | 95 ММ | |
| | 133 ММ | |
| | 180 ММ | |

СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА

1
Саморезами 4x16 мм закрепите дно на боковинах

Установка дна ящика

2

Установка задней панели

3

Установка фиксаторов на фасад ящика

4

Установка фасада

5
Установите ящик на выдвинутые направляющие, задвиньте ящик до фиксации.

Выполните повторное резкое задвижение ящика для защелкивания на второй крюк фиксатора боковин

РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА

1

Регулировка фасада по вертикали +/- 2 мм

2

Регулировка фасада по горизонтали +/- 1,2 мм

3

Регулировка наклона фасада - 1,5/+4 мм

4

Регулировка ящика по глубине 0-5 мм

5

Установка декоративной заглушки

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

1

Демонтаж декоративной заглушки

2

Демонтаж фасада

3

Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

4

Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

5

Нажатие на фиксатор боковин на направляющих

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

1
панель обрезается по формуле: LW(внешняя ширина корпуса) - 137 мм

Внутренняя панель низкого ящика

2

Низкий внутренний ящик

1
рейлинг обрезается по формуле: LW(внешняя ширина корпуса) - 126 мм

Внутренняя панель с прямоугольным рейлингом

2

Внутренний ящик с панелью и рейлингом

1

Внутренняя панель со стеклом

| РАЗМЕР ВСТАВКИ | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| высота боковины | высота вставки | ширина вставки |
| 95 | 44 | LW-127 |
| 133 | 82 | LW-127 |
| 180 | 129 | LW-127 |

2

Внутренний ящик с панелью со стеклом

3

Внутренний ящик с панелью со стеклом

ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ



по монтажу и регулировке
ящика серии LX

TALISMAN

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОДОЛЬНОГО РЕЙЛИНГА

