


Серия LX PUSH-OPEN+SOFT CLOSE

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (ММ)

NL – Длина направляющих
LT – Минимальная глубина внутри корпуса







СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЯЩИКА (ММ)




H95 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 95 ММ




H133 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 133 ММ



H180 ЯЩИК С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 180 ММ



РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ 16 ММ



СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА

<p>1</p> <p>Саморезами 4x16 мм закрепите дно на боковинах</p> <p>Установка дна ящика</p>	<p>2</p> <p>Установка задней панели</p>	<p>3</p> <p>Установка фиксаторов на фасад ящика</p>	<p>4</p> <p>Установка фасада</p>	<p>5</p> <p>Установите ящик на выдвинутые направляющие, направляющие, задвиньте ящик до фиксации.</p> <p>Выполните повторное резкое задвижение ящика для защелкивания на второй крюк фиксатора боковин</p>
---	--	--	---	---

РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА

<p>1</p> <p>Регулировка фасада по вертикали +/- 2 мм</p>	<p>2</p> <p>Регулировка фасада по горизонтали +/- 1,2 мм</p>	<p>3</p> <p>Регулировка наклона фасада - 1,5/+4 мм</p>	<p>4</p> <p>Выдвиньте ящик</p> <p>+4mm</p> <p>-3,5 мм – зазор до регулировок</p> <p>-2mm</p> <p>Min 2,5mm</p> <p>Регулировка зазора между фасадом и корпусом</p>	<p>5</p> <p>Установка декоративной заглушки</p>
---	---	---	---	--

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

<p>1</p> <p>Демонтаж декоративной заглушки</p>	<p>2</p> <p>Демонтаж фасада</p>	<p>3</p> <p>Нажатие на фиксатор боковин на направляющих</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
---	--	--	-----------------	-----------------

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

<p>1</p> <p>$L = LW-137 \text{ мм}$</p> <p>Внутренняя панель низкого ящика</p>	<p>2</p> <p>Низкий внутренний ящик</p>	<p>1</p> <p>$L1 = LW-126 \text{ мм}$</p> <p>$L2 = LW-137 \text{ мм}$</p> <p>Внутренняя панель с прямоугольным рейлингом</p>	<p>2</p> <p>Внутренний ящик с панелью и рейлингом</p>
--	---	--	--

ПРОМОРОЛИК
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ



по монтажу и регулировке ящика серии LX


TALISMAN

<p>1</p> <p>$L1 = LW-127 \text{ мм}$</p> <p>$L2 = LW-137 \text{ мм}$</p> <p>Внутренняя панель со стеклом</p>	<p>2</p> <p>Внутренний ящик с панелью со стеклом</p>
---	---


3

Установка стабилизатора

При использовании ЛДСП 16 мм необходимо
обрезать штангу стабилизатора
из расчета по формуле: $(LW-358) \pm 1$ мм



Рекомендуемая область нажима



Установка комплектующих

